

## 440002 Meluvalo

Älä HUUDA ääntäsi käheäksi, käytä meluvaloja apunasi. Liikennevaloja muistuttava meluvalo antaa ilmoituksen melutason ylittämisestä valojen, sireenin tai äänitetyn huomautuksen muodossa. Valot vaihtuvat vihreästä keltaisen kautta punaiseen, jos melua on liikaa.

- hopeanvärinen runko
- nollattava laskuri, joka rekisteröi jokaisen melutason ylityksen. (säädetyn rajan ylittävän)
- äänitysmahdollisuus: Äänitä oma huomautuksesi, valmiina mm. huomautus "Quiet, please"
- huomautus ja sireeni kytkettävissä päälle / pois
- valo voidaan laittaa myös pysyvästi punaiseksi, keltaiseksi tai vihreäksi
- mukana 3 ilmetarraa valojen päälle liimattavaksi

**Kytke verkkolaite ja laita virta päälle** edessä olevasta **Power on/off** -kytkimestä.

**Laita sireenin ääni päälle / pois** edessä alhaalla olevasta **Sound on/off** -kytkimestä.

**Säädä Desibelirajat:** raja voidaan asettaa portaattomasti kuiskausta vastaavasta 50 desibelistä aina rokkikonsertin 110 desibeliin saakka: Säädä haluttu taso **Desibel** -kytkintä painelemalla

Säädä **sireenin** (tai huomautuksen) äänen voimakkuus **Volume Control** -kytkintä painelemalla.

Huomautukset tai sireenin saat käyttöön painamalla laitteen takana olevaa **MODE** -kytkintä:

1. kerran → sireeni
2. kerran → englanti
3. kerran → saksa
4. kerran → ranska
5. kerran → espanja
6. kerran → oma äänittämäsi lause, jonka kesto voi olla korkeintaan 15 sekuntia.

**Oman lauseen äänitys:** pidä REC-näppäintä pohjassa, kunnes kuulet merkkiäänän. Puhu lähellä microfonia (MIC), vapauta REC -näppäin, kun haluat lopettaa äänittämisen.

Meluvalolla on vuoden takuu.